



עדכון שעון קיץ/חורף במרכזיות השונות

במדריך זה ניתן למצוא כיצד לעדכן שעה במרכזיות הבאות:

- [מרכזיות IPECS / ARIA / LDK](#)
- [מרכזיית LG16](#)
- [מרכזיית סופר יהלום \(LG162\)](#)
- [מרכזיית יהלום אנלוגי](#)
- [מרכזיית קורל \(מבוצע באופן אוטומטי על ידי מוקד קורל של תדיראן\)](#)
- [מרכזיית פנאסוניק Panasonic KX-TD816 /KX-TD1232](#)



• **עדכון שעה במרכזיות IPECS / ARIA / LDK**

חשוב: ניתן לבצע את העדכון רק מעמדת המרכזן

- .1 לחץ על לחיץ "העברה" / "תכנות" וחייג $0 < 4 < 1$
- .2 הקלד את נתוני התאריך: חודש < יום < שנה (2 ספרות לכל נתון)
(שים לב: קודם חודש, אחר כך יום ולבסוף שנה)
- .3 לחץ על לחיץ "החזק"
- .4 הכנס את נתוני השעה: שעה < דקות (2 ספרות לכל נתון)
- .5 לחץ על לחיץ "החזק"

[חזרה](#)

• **עדכון שעה במרכזיית LG16**

חשוב: ניתן לבצע את העדכון רק מעמדת המרכזן

- .1 לחץ על לחצן "העברה" / "תכנות"
- .2 חייג #1
- .3 הקלד את נתוני התאריך: חודש < יום < שנה (2 ספרות לכל נתון)
(שים לב: קודם חודש, אחר כך יום ולבסוף שנה)
- .4 לחץ על לחיץ "החזק"
- .5 הכנס את נתוני השעה – שעות < דקות (2 ספרות לכל נתון)
- .6 לחץ על לחיץ "החזק"

[חזרה](#)

• **עדכון שעה במרכזיית סופר יהלום (LG162)**

חשוב: ניתן לבצע את העדכון רק מעמדת המרכזן

- .1 לחץ על לחצן "העברה" / "תכנות"
- .2 חייג #1
- .3 הקלד את התאריך והשעה (YYMMDDHHmm)
- .4 לחץ על "החזק" / "שמור"

[חזרה](#)



• **עדכון שעה במרכזיית יהלום אנלוגי**

חשוב: עדכון שעה ותאריך מתבצע באמצעות שלוחה 100 בלבד

1. חייג 299
2. חייג את השנה (2 ספרות)
3. חייג את החודש (2 ספרות)
4. חייג את היום בחודש (2 ספרות)
5. חייג את השעה (2 ספרות)
6. חייג את ספרות הדקות (2 ספרות)
7. האזן לצליל האישור ולחץ "רמקול"

[חזרה](#)

• **עדכון שעה במרכזיית קורל (מבוצע באופן אוטומטי על ידי מוקד קורל של תדיראן)**

חשוב: ניתן לבצע את העדכון רק מעמדת המרכזן או משלוחה המוגדרת ATT

1. חייג 188
2. הכנס את נתוני השעה – שעות ודקות (2 ספרות לכל נתון)
3. לבחירתך- הקש 2 ל- AM או 7 ל- PM
4. הקש 11 לאישור ושמירה

[חזרה](#)

• **עדכון שעה במרכזיית פנאסוניק Panasonic KX-TD816 / KX-TD1232**

חשוב: העדכון יתבצע דרך שלוחה חכמה מספר 101 בלבד

1. לחץ על לחצן "PROGRAM"
2. חייג [*] ← [#] ← [1234] או [9040]
3. חייג [000]
4. לחץ פעמיים על SP-PHONE
5. חייג שעה: [01...12] ← לחץ על לחצן [FWD/DND]
6. חייג דקות: [00...59] ← לחץ על לחצן [FWD/DND]
7. לחץ על הלחץ שמתחת לכתובית [SEL +] לצורך בחירת AM או PM
AM – שעות שבין 12 בלילה לבין 12 בצהריים
PM – שעות שבין 12 בצהריים לבין 12 בלילה
8. לחץ על "STORE" ← לחץ "HOLD"
9. לסיום לחץ על "PROGRAM"

[חזרה](#)